


Premium-Line Aquapilot Mit digitaler Wochenzeitschaltuhr mit zwei Ausgängen

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

D GB F I NL

Diese Steckdosenleiste ist mit insgesamt 6 Steckdosen ausgestattet. Rechts und links der Zeitschaltuhr befindet sich je 1 Steckdosenmodul mit 2 Steckdosen. Diese beiden Module können getrennt voneinander zeitgesteuert geschaltet werden. Die Module sind mit einem Uhrensymbol gekennzeichnet. Das Modul mit zwei weiteren Steckdosen am Ende der Steckdosenleiste kann unabhängig von der Zeitschaltuhr mit dem 2-poligen Netzschalter ein- und ausgeschaltet werden. Die Bedienung der Zeitschaltuhr entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.

Funktionselemente der Zeitschaltuhr:



Anzeige des LCD-Displays:




Wochentage	MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
Stunde, Minute, Sekunde:	17:48:59
Manuelle Einschaltung der Ausgänge:	A-ON/OFF, B-ON/OFF A bzw. B ON, OFF
Anzeige der Uhrzeit:	CLOCK
Programm-Modus:	PROGRAM
Set-Modus:	SET
Programm-Deaktivierung:	X
Zufalls-Funktion:	RND

Wichtig!

Diese Zeitschaltuhr hat eine eingebaute wiederaufladbare Batterie, welche vor Gebrauch aufgeladen sein soll. Laden Sie die Zeitschaltuhr mindestens 12 Stunden lang auf (Stecker in eine Schutzkontakt-Steckdose stecken), bevor Sie die Uhrzeit und die Programme eingeben. Das Display der Uhr hat ein 24-Stunden-Format.

Das Einstellen der Uhrzeit

Im Uhrzeit-Modus hefinden Sie sich, wenn das CLOCK Symbol angezeigt wird und der Doppelpunkt blinkt. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, bitte die MODUS Taste so lange gedrückt halten, bis CLOCK angezeigt wird. Um die Uhrzeit und den Tag einzugeben; bitte die SET Taste drücken. Ein Wochentag auf der Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die WECHSEL (CHANGE) Taste bis der aktuelle Tag angezeigt wird, dann drücken Sie die SET Taste. Nun blinkt die Stundenanzeige. Drücken Sie die WECHSEL (CHANGE) Taste bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, dann drücken Sie die SET Taste erneut, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die WECHSEL (CHANGE) Taste während die Sekundenanzeige blinkt bis "00" erscheint, nun ist das Einstellen der Uhrzeit abgeschlossen und die Anzeige blinkt nicht mehr.



Überblick über die Programme

Die Zeitschaltuhr besitzt insgesamt 9 Program-

me und kann für tägliche oder wöchentliche Vorgänge gestellt werden, d.h. Sie können wählen, ob das Programm an einem bestimmten Tag der Woche (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag bis Freitag, Montag bis Samstag, Samstag und Sonntag) oder an jedem Tag der Woche aktiviert wird. Um die verschiedenen Programme zu sehen, drücken Sie die MODUS Taste und die Anzeige blättert durch alle Programme in der nachfolgenden Reihenfolge:

ZEIT > PRG. 1 ON > PRG. 1 OFF > PRG. 2 ON > PRG. 2 OFF > ... > PRG. 9 ON > PRG. 9 OFF > ZEIT

Wird die MODUS Taste länger als 1 Sekunde gedrückt gehalten, blättert das Display nacheinander durch die Programme. Das PROGRAM Symbol leuchtet, wenn das Programm angezeigt wird. Ist das Programm leer, erscheint --:-- in der Anzeige.



Einstellen der Programme

Beispiel 1:

Folgende Einstellungen sollen eingegeben werden: Ausgang B, Montag bis Freitag, 9:00 Uhr ein / 17:15 Uhr aus, Programmplatz 1. In diesem Beispiel schaltet sich Ausgang B der Zeitschaltuhr täglich von Montag bis Freitag um 9:00 ein und 17:15 Uhr aus. Um dieses Programm einzustellen, drücken Sie die MODUS Taste bis PROGRAM 1 ON auf dem Display erscheint, dann drücken Sie die SET Taste bis SET auf dem Display erscheint und die Anzeige der Wochentage blinken. Drücken Sie die WECHSEL (CHANGE) Taste und die Tagesanzeige läuft folgendermaßen durch:

MO > TU > WE > TH > FR > SA > SU > MO > FR > MO > SA > SA > SU > MO > SU > MO

Wenn MO-TU-WE-TH-FR angezeigt wird, mit der SET Taste die Eingabe bestätigen. Danach blinkt die Stundenanzeige. Um die Programmzeit auf 9:00 Uhr zu stellen, führen Sie den Vorgang wie bei "Uhrzeit einstellen" durch. Während die Stundenanzeige oder Minutenanzeige blinkt, die B-AN/AUS Taste drücken, um Ausgang B auszuwählen, damit dieser für das Programm aktiviert ist. Die Auswahl des Ausganges läuft folgendermaßen durch: A, B, AB (beide Ausgänge gleichzeitig). Drücken Sie die MODUS Taste einmal und PROGRAM OFF erscheint in der Anzeige. Wiederholen Sie den Vorgang wie bei Uhrzeit einstellen, um die OFF Zeit auf 17:15 Uhr einzustellen.



Beispiel 2:

Folgende Einstellungen sollen eingegeben werden: Beide Ausgänge A + B - Donnerstag 8:05 ein / 8:55 aus, Programmplatz 4



Funktion Ein/Aus

Beide Ausgänge können zu jeder Zeit ein- oder ausgeschaltet werden (außer während der ZUFALL Funktion), indem man die A-EIN/AUS oder B-EIN/AUS Taste benutzt. Drücken Sie die A-EIN/AUS Taste um Ausgang A ein- bzw. auszuschalten. Der Ausgang B kann auf die gleiche Weise mit der B-EIN/AUS Taste ausgewählt werden. Die 2 Leuchtdioden zeigen an, welcher Ausgang jetzt ein- oder ausgeschaltet ist.

Zufall (RND) Funktion

Die Schaltuhr hat eine eingebaute Zufall-Funktion, um die Schaltuhr automatisch in Intervallen ein- und auszuschalten. Typisch für eine Einschaltdauer sind 15 bis 30 Minuten und für einen Ausschaltzeitraum 30 bis 45 Minuten. Diese Eigenschaft ist speziell für Sicherheitszwecke,

wenn z.B. in einem unbewohnten Haus Anwesenheit vorgetäuscht werden soll. Wenn Sie die ZUFALL Taste gedrückt halten, blinkt das Symbol RND, um anzuzeigen, daß die Zufall-Funktion aktiv ist. Nur Ausgang A ist mit der Zufall-Funktion ausgestattet. Wenn die Zufall-Funktion aktiv ist, sind Ihre eingegebenen Programme (für beide Ausgänge A und B) inaktiv und bleiben so lange inaktiv bis die Zufall-Funktion ausgeschaltet wird, indem Sie erneut die ZUFALL Taste drücken. Die Funktion EIN/AUS ist auch inaktiv für Ausgang A. Ausgang B jedoch können Sie immer noch einstellen, indem Sie die B-EIN/AUS Taste drücken.

Deaktivierungs-Funktion

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, jedes einzelne oder alle 9 Programme zu deaktivieren und zu aktivieren.

Um alle Programme zu deaktivieren, drücken Sie die SET Taste, wenn Sie sich in der Uhrzeit-Anzeige befinden. Dann drücken Sie die A-EIN/AUS Taste. Das X-Symbol leuchtet im Display, um anzuzeigen, daß alle Programme deaktiviert sind. Um ein ausgewähltes Programm zu deaktivieren, gehen Sie über die MODUS Taste zum gewünschten Programm und drücken dann die SET Taste. Die Anzeige blinkt und das Wort SET leuchtet. Dann drücken Sie die A-EIN/AUS Taste um das Programm zu deaktivieren. Das X-Symbol leuchtet, um anzuzeigen, dass das Programm deaktiviert ist. Wiederholen Sie den Vorgang für jedes andere Programm, welches Sie deaktivieren wollen. Um die Deaktivierungsfunktion abzubrechen, wiederholen Sie genau den gleichen Vorgang, um das X-Symbol auszuschalten.



Wichtig: Wenn die Anzeige immer noch blinkt, nachdem die Deaktivierungsfunktion eingegeben wurde, drücken Sie die SET Taste bis die Anzeige nicht mehr blinkt.

Wiederaufladbare Batterie (Gangreserve)

Die eingebaute wiederaufladbare Batterie ermöglicht es, dass die Programme der Zeitschaltuhr, im Falle eines Stromausfalles, nicht verlorengehen. Die Batterie lädt sich automatisch auf, wenn die Schaltuhr in die Steckdose gesteckt wird. Wenn die Batterie ganz aufgeladen war, läuft diese Gangreserve mind. 100 Stunden bis die Anzeige erlischt.

Rückstellung

Die RESET Taste befindet sich rechts neben den Programmtasten. Um alle Einstellungen zu löschen, drücken Sie die RESET Taste mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einem Kugelschreiber.

Ungewöhnliche Anzeige

Wenn eine ungewöhnliche Anzeige oder eine leere Anzeige auf der Schaltuhr erscheint, bitte RESET durchführen. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie ordnungsgemäß aufgeladen ist.

Sicherheitshinweise!

Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Verwendung nur in trockenen und geschlossenen Räumen. Reparaturen nur durch eine Fachwerkstatt. Maximale Schalleistungen nicht überschreiten.

Technische Daten:

Programme:	9 Programme pro Tag oder Woche
Kleinste Schaltzeit:	1 Minute
Netzanschluß:	16 Amp - 230 V
Maximale Belastung:	1840 W je Ausgang
Die Schaltleistung für beide Stecker darf 3680 W / 16 A nicht übersteigen.	